

HR8920A 偶极子天线

用户手册 (V1.0.1)



北京恒睿天元科技发展有限公司

2020 年 9 月

目录

一、简介 1

二、配置清单 1

三、质保声明 1

四、指标特性 1

五、维护说明 2

一、简介

HR8920 偶极子天线，主要应用在 1G 以内的 UHF 频段，可作为发射和接收天线使用。本天线驻波小于 2.0，天线一致性好，工作频率 450MHz/950MHz，通过调节阵子长度实现频率切换。

二、配置清单

编号	名称	数量
1	偶极子天线	两支
2	扩频阵子	两副
3	天线携带箱	一个

三、质保声明

本天线保修期为 2 年，保修期内，因正常使用引起的故障，由我公司免费维修。用户需支付将产品退回至维修部门的运费和保险费，而将维修好的产品交付给用户的费用由我公司支付。

四、指标特性

工作频率： 450MHz 或 950MHz

驻波比： <2.0

阻抗： 50 欧姆

输入功率： 2W

接口类型： N 型母头

天线尺寸： 19x32x0.3 (长 x 宽 x 高 cm)

携带箱尺寸：

五、维护说明

天线的维护，仅限于外部组件、线缆和接头。如有任何关于维护的问题，请与我公司联系。

注意事项

1. 天线在任何情况下应避免摔落及磕碰，以免造成性能故障。
2. 天线使用后尽快放回设备箱，避免碰撞发生。